

User Manual

用户手册

Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation

Manuale utente

Manual de usuario

Manual do utilizador

Gebruikershandleiding

Användarmanual

Instrukcja obsługi

ユーザーマニュアル

사용자 매뉴얼

RM 01B Macro Photography LED Light

RM 01B 微距拍摄补光灯

RM 01B Makro-Fotografie LED-Licht

RM 01B Lumière LED pour macrophotographie

RM 01B Luce LED per macrofotografia

RM 01B Luz LED para macrofotografia

RM 01B Luz LED para macrofotografia

RM 01B LED-licht voor macrofotografie

RM 01B LED-ljus för makrofotografering

RM 01B Światło LED do makrofotografii

RM 01B マクロ撮影用LEDライト

RM 01B 매크로 사진 LED 라이트

Important Reminder

EN

- Please read this User Manual carefully before using this product.
- Please pay attention to all warning prompts and follow all instructions in the User Manual.
- The battery's state of charge (SoC) is $\leq 30\%$ of rated capacity at factory shipment.
- Unauthorized disassembly of the built-in lithium battery is strictly prohibited; disassembly of the external lithium battery is not allowed.
- After prolonged storage without use, it is recommended to charge and discharge the battery once every 3 months for maintenance to restore about 60% of the charged capacity, thus extending the battery's lifespan.
- Please do not throw away the product wilfully as its battery contains a few harmful substances. Please recycle the damaged or unused products in accordance with the waste management measures.
- Children should use it under adult guidance. Keep new and used batteries away from children.

⚠ Please refrain from disassembling the product or the battery. If there's any problem with the product, please contact the purchase platform for after-sales assistance.


In the Box

ID: 6225			
RM 01B	× 1	Cold Shoe Mount	× 1
Diffuser	× 1	RGB Filter	× 1
Four-Leaf Barndoor	× 1	Charging Cable	× 1
Heavy-duty Clamp	× 1	Storage Bag	× 1
Ground Stake	× 1	User Manual	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	Cold Shoe Mount	× 3
Diffuser	× 3	RGB Filter	× 3
Four-Leaf Barndoor	× 3	Charging Cable	× 3
Heavy-duty Clamp	× 3	Storage Case	× 1
Ground Stake	× 3	User Manual	× 1

Product Details

- ① Light Head
- ② Display Screen
- ③ 1/4"-20 Threaded Hole
- ④ Power and Menu Button
- ⑤ Type-C Charging Port
- ⑥ Decrease Button / Increase Button



Product Operation

1. Long press the power button to turn the device on / off.
2. After powering on, short press the power button to switch between color temperature and brightness. Color temperature adjustment range: 1800K–7500K, adjustment step: 100K. Brightness adjustment range: 0–100%, adjustment step: 1%.
3. Push or pull the light head to adjust the beam angle.

Accessory Installation

A Diffuser installation

B Four-leaf barndoor installation

C RGB filter installation

D Heavy-duty clamp, ground stake, and cold shoe mount installation

Charging and Discharging

1. During charging, the corresponding battery icon flashes; it stops flashing when fully charged.
2. When the remaining runtime is ≤ 60 seconds, the battery icon starts flashing until the device powers off due to depleted battery.
3. The device supports charging while in use.

Product Parameters

Maximum Output Power	1W
Beam Angle	24° – 62°
Color Temperature Range	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
Maximum Charging Voltage / Current	5V = 0.9A
Battery Parameters	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Runtime	Approximately 2 hours 20 minutes at full power output
Body Dimensions	530.0 × Φ19.0mm
Body Weight	122.0g / 4.2oz

Illuminance (0.5 m, 100% Brightness)

Minimum Angle		Maximum Angle	
Color Temperature	Illuminance	Color Temperature	Illuminance
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Service & Warranty

Please keep your original receipt and guarantee card. Be sure the dealer has written on it the date of purchase and SN of the product. These are required for warranty service.

After-sale Warranty Terms:

SmallRig products are entitled to warranty services as of the date of payment.
Electronic products (except V mount battery): 1-year warranty.
V mount battery: 2-year warranty.
Non-electronic products: 2-year warranty.

Note: In case of any conflict between our warranty period policy and applicable laws and regulations of the country / region where the products are sold, the latter shall prevail.

This Warranty Does Not Cover:

- If users fail to adhere to the "Operating Instruction" or any "Warnings" stated in the user manual, resulting in a quality failure, it falls outside the scope of warranty coverage.
- The product identification or SN label is removed or defaced in any way.
- Product damage caused by problems not attributable to the quality of the products such as improper use of the products.
- Product damage caused by unauthorized modification, disassembly, repair and other acts.
- Product damage caused by fires, floods, lightning and other force majeure factors.
- Products purchased from unauthorized dealers or non-official sales channels.
- Lost or stolen products.
- Complimentary gifts or promotional items.
- Damage caused by third-party repairs or modifications.
- Any incidental or consequential damages.
- SmallRig does not provide global warranty, customers can obtain warranty service only at a designated SmallRig repair center in the region where he/she purchased the product. However, depending on parts availability, customers can obtain cross-regional repair service at an additional charge.

Warranty Mode:

- For the products within the scope of warranty, SmallRig will repair or replace them on the basis of specific failures; the repaired / replaced products / parts are entitled to the remaining part of the original warranty period.

Contact Information:

- You're advised to contact the online customer service personnel of corresponding shopping platform and submit a repair service application.
- You may also apply for repair service through SmallRig's service email.
Service Email: support@smallrig.com

Guarantee Card

ID No.	Mobile
Item Name	User Name
Purchase Date	Receipt
Address	

重要提示

CN

- 使用本产品之前，请仔细阅读用户手册。
- 请注意所有警告提示并遵循使用用户手册内的所有指令。
- 电池在出厂时的荷电量 (SoC) ≤ 30%额定设计容量。
- 内置式不可拆卸锂电池，严禁擅自拆机；外置式锂电池，请勿拆解电池。
- 电池在长时间储存不用时，应在3个月内进行一次充放电维护，并恢复60%左右的带电量以延长电池的使用寿命。
- 电池内部有少许有害物质，请勿任意丢弃，请将损坏或是不再使用的产品，依照废弃物管理办法回收处理。
- 儿童请在成人指导下使用。请将新电池和旧电池放在远离儿童的地方。


⚠ 请勿拆卸产品或拆解电池，如果您怀疑产品有任何问题，请联络购买平台，申请售后处理。

包装清单

ID: 6225			
RM 01B	× 1	冷靴底座	× 1
柔光罩	× 1	RGB 色片	× 1
四页挡光板	× 1	充电线	× 1
大力夹	× 1	收纳袋	× 1
地钉	× 1	用户手册	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	冷靴底座	× 3
柔光罩	× 3	RGB 色片	× 3
四页挡光板	× 3	充电线	× 3
大力夹	× 3	收纳包	× 1
地钉	× 3	用户手册	× 1


产品介绍



产品操作

1. 长按电源键开 / 关机；
2. 开机后，短按电源键，在色温和亮度之间切换。色温调节范围为1800K – 7500K, 调节单位为100K; 亮度调节范围为0 – 100%，调节单位为1%；
3. 推拉灯头，可调整灯光出光角度。

附件安装



充电放电

1. 充电时，对应的电量图标闪烁，充满后停止闪烁；
2. 续航时间 ≤ 60秒时，电池图标开始闪烁，直至电量耗尽关机；
3. 设备支持边充边用。

产品参数

输出功率 (Max)	1W
光照角度	24° – 62°
色温范围	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
充电电压 / 电流 (Max)	5V = 0.9A
电池参数	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
续航时间	满功率输出，续航时间约2小时20分钟
机身尺寸	530.0 × Φ19.0mm
机身重量	122.0g / 4.2oz

光照度（0.5米，100%亮度）

最小角度		最大角度	
色温	照度	色温	照度
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

保修条款

请保留您的原始购买单据及保修卡，同时包含您的购买日期、产品序列号等,这些资料质保服务时均需要提供。

售后质保条款：

SmallRig产品自下单付款之日起享有质保服务。

电子产品 (除V口电池)：1年质保；

V口电池：2年质保；非电子产品：2年质保。

注：若销售地国家或地区的适用法律法规有冲突的，以销售地国家或地区有关质保期的法律法规为准。

质保无效说明：

- 当用户违反操作指引或用户手册中“重要提示”任何一条导致的质量失效，不在质保范围内。
- 产品序列号标识已经被撕毁或无法辨识，不在质保范围。
- 产品使用不当等非产品本身质量问题,而造成的产品损坏，不在质保范围。
- 非官方指导的私自改装、拆解、维修等行为而造成的损坏，不在质保范围。
- 因火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的产品损坏，不在质保范围。
- 从未经授权的经销商售卖渠道、非官方售卖渠道处购买，不在质保范围。
- 产品丢失或被盗，不在质保范围。
- 赠品、礼品，不在质保范围。
- 第三方维修或定制，不在质保范围。
- 任何偶然或间接的损害，不在质保范围。
- 斯莫格不提供全球联保服务，客户只能在购买产品所在地区的指定的维修中心获得保修服务。但是根据部件的供应情况，客户可以支付额外费用获得跨区域维修服务。

维修方式：

- 属于质保范围的，SmallRig 根据产品具体的故障对产品进行维修或更换；维修后的产品 / 部件享受原有保修期的剩余时长。

联系方式：

- 建议您优先前往相应购买平台联系在线客服，提出产品维修申请。
- 您也可以通过 SmallRig 服务邮箱申请维修服务。

服务邮箱:support@smallrig.com

保修卡

ID 编号	用户地址
产品名称	用户姓名
购买日期	用户电话
购买单据	

- Wichtige Hinweise

DE
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung durch.
 - Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
 - Die Batterien werden ab Werk mit einem Ladezustand (SoC) $\leq 30\%$ der Nennkapazität ausgeliefert.
 - Eingebaute, nicht entfernbar Lithiumbatterien, unbefugte Demontage ist strengstens verboten; externe Lithiumbatterie, bitte zerlegen Sie die Batterie nicht.
 - Wenn die Batterie für eine lange Zeit ohne Gebrauch gelagert wird, sollte sie zur Wartung innerhalb von 3 Monaten geladen und entladen werden, und etwa 60% der Ladekapazität sollte wiederhergestellt werden, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
 - In der Batterie befinden sich einige Schadstoffe, bitte werfen Sie sie nicht willkürlich weg, sondern recyceln Sie die beschädigten oder nicht mehr verwendeten Produkte gemäß den Vorschriften der Abfallwirtschaft.
 - Kinder sollten es unter Anleitung von Erwachsenen anwenden. Bitte halten Sie die neuen und alten Batterien von Kindern fern.

⚠ Zerlegen Sie das Produkt oder die Batterie nicht. Wenn Sie irgendwelche Probleme mit dem Produkt vermuten, wenden Sie sich bitte an die Einkaufsplattform, um den Kundendienst zu beantragen.


Zubehörliste

ID: 6225			
RM 01B	× 1	Cold-Shoe-Halterung	× 1
Diffusor	× 1	RGB-Farbfilter	× 1
Vierblatt-Blendenklappe	× 1	Ladekabel	× 1
Schwerlast-Klemme	× 1	Aufbewahrungstasche	× 1
Erdspeiß	× 1	Benutzerhandbuch	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	Cold-Shoe-Halterung	× 3
Diffusor	× 3	RGB-Farbfilter	× 3
Vierblatt-Blendenklappe	× 3	Ladekabel	× 3
Schwerlast-Klemme	× 3	Aufbewahrungskoffer	× 1
Erdspeiß	× 3	Benutzerhandbuch	× 1

Produktbeschreibung

- ① Lampenkopf
- ② Display
- ③ 1/4-Zoll-Schraubloch
- ④ Ein-/Aus- und Menüaste
- ⑤ Type-C-Ladeanschluss
- ⑥ Verringern-Taste / Erhöhen-Taste



Produktbedienung

- 1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
- 2. Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Ein-/Aus-Taste, um zwischen Farbtemperatur und Helligkeit zu wechseln. Farbtemperatur-Einstellbereich: 1800 K–7500 K, Einstellungsschritt: 100 K. Helligkeits-Einstellbereich: 0–100%, Einstellungsschritt: 1 %.
- 3. Ziehen oder schieben Sie den Lampenkopf, um den Abstrahlwinkel anzupassen.

Zubehör-Montage

A Diffusor-Montage

B Vierblatt-Blendenklappe-Montage

C RGB-Farbfilter-Montage

D Schwerlast-Klemme, Erdspeiß und Cold-Shoe-Halterung-Montage

Laden und Entladen

- 1. Während des Ladens blinkt das entsprechende Akku-Symbol; es hört auf zu blinken, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- 2. Wenn die verbleibende Betriebszeit ≤ 60 Sekunden beträgt, beginnt das Akku-Symbol zu blinken, bis das Gerät aufgrund leerer Batterie ausgeschaltet wird.
- 3. Das Gerät unterstützt gleichzeitiges Laden und Verwenden.

Product Parameters

Maximale Ausgangsleistung	1W
Abstrahlwinkel	24° – 62°
Farbtemperaturbereich	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
Maximale Ladespannung/-strom	5V $\approx$ 0.9A
Akku-Spezifikationen	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Betriebszeit	ca. 2 Stunden 20 Minuten bei voller Leistung
Gehäuseabmessungen	530.0 × Φ 19.0mm
Gehäusegewicht	122.0g / 4.2oz

Beleuchtungsstärke (0,5 m, 100 % Helligkeit)

Mindestwinkel		Maximalwinkel	
Farbtemperatur	Beleuchtungsstärke	Farbtemperatur	Illuminance
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Garantiebestimmungen

Bitte bewahren Sie Ihre Originalkaufbelege und die Garantiekarte auf, die Ihr Kaufdatum, die Produktseriennummer usw. enthalten. Diese Unterlagen werden für den Garantieservice benötigt.

Garantiebedingungen im After-Sales-Service:

SmallRig-Produkte erhalten ab dem Datum der Bestellung und Zahlung Garantieservice. **Elektronische Produkte (außer Batterien mit V-förmigem Anschluss):** 1 Jahr Garantie. **Batterien mit V-förmigem Anschluss:** 2 Jahre Garantie. **Nicht-elektronische Produkte:** 2 Jahre Garantie. **Hinweis:** Sollten die geltenden Gesetze und Vorschriften des Verkaufslandes oder der Verkaufsregion im Widerspruch stehen, gelten die Gesetze und Vorschriften des Verkaufslandes oder der Verkaufsregion in Bezug auf die Garantiezeit.

Reparaturmethode:

- Im Rahmen der Garantie wird SmallRig das Produkt je nach konkretem Defekt reparieren oder austauschen. Das reparierte Produkt / die reparierte Komponente behält die verbleibende Dauer der ursprünglichen Garantiezeit.

Ungültigkeit der Garantie:

- Wenn der Benutzer gegen eine der „Wichtigen Hinweise“ in der Bedienungsanleitung oder im Benutzerhandbuch verstößt und dies zu einem Qualitätsausfall führt, fällt dies nicht unter die Garantie.
- Wenn die Produktseriennummer beschädigt oder nicht mehr erkennbar ist, fällt dies nicht unter die Garantie.
- Produktschäden, die durch unsachgemäße Verwendung und nicht durch Probleme mit der Produktqualität selbst verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.
- Schäden, die durch nicht offiziell angewiesene eigenmächtige Umbauten, Demontagen oder Reparaturen verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.
- Produktschäden, die durch höhere Gewalt wie Feuer, Überschwemmungen oder Blitzschlag verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.
- Kauf über nicht autorisierte Händler oder inoffizielle Verkaufskanäle.
- Produkt verloren oder gestohlen.
- Gratisartikel oder Geschenke.
- Reparaturen oder Modifikationen durch Dritte.
- Keine Haftung für zufällige oder indirekte Schäden.
- SmallRig bietet keinen weltweiten Garantieservice an. Kunden können den Garantieservice nur in den autorisierten Servicezentren der Region erhalten, in der das Produkt gekauft wurde. Je nach Verfügbarkeit von Ersatzteilen können Kunden jedoch gegen Aufpreis einen regionsübergreifenden Reparaturservice in Anspruch nehmen.

Kontaktinformationen:

- Es wird empfohlen, dass Sie sich zunächst an den Online-Kundenservice der entsprechenden Kaufplattform wenden, um einen Antrag auf Produktreparatur zu stellen.
- Sie können auch über die SmallRig Service-E-Mail-Adresse einen Reparaturservice beantragen. **Service-E-Mail:** support@smallrig.com

Garantiekarte

ID-Nr.	Telefon
Artikelname	Benutzername
Kaufdatum	Kaufbeleg
Adresse	

Remarques importantes

FR

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- Faites attention à tous les avertissements et suivez toutes les instructions du manuel d'utilisation.
- La batterie est expédiée de l'usine avec un niveau de charge (SoC) $\leq 30\%$ de la capacité nominale.
- Ce produit contient une batterie au lithium intégrée non amovible. Tout démontage non autorisé est strictement interdit ; si le produit est équipé d'une batterie externe au lithium, ne démontez pas la batterie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, elle doit être chargée et déchargée tous les 3 mois pour l'entretien. Assurez-vous de restaurer environ 60% de la capacité de charge pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- La pile contient un peu de substances nocives, veuillez ne pas la jeter au hasard. Veuillez recycler le produit endommagé ou hors service conformément à la réglementation sur la gestion des déchets.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

⚠ Ne démontez pas le produit ou la batterie. Si vous estimez qu'il y a un problème avec le produit, veuillez contacter la plate-forme d'achat et demander le service après-vente.


Contenu de la boîte

ID: 6225			
RM 01B	× 1	Sabot froid	× 1
Diffuseur	× 1	Filtre RGB	× 1
Volet à quatre feuilles	× 1	Câble de charge	× 1
Pince robuste	× 1	Sac de rangement	× 1
Piquet de sol	× 1	Manuel d'utilisation	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	Sabot froid	× 3
Diffuseur	× 3	Filtre RGB	× 3
Volet à quatre feuilles	× 3	Câble de charge	× 3
Pince robuste	× 3	Étui de rangement	× 1
Piquet de sol	× 3	Manuel d'utilisation	× 1

Introduction du produit


- ① Tête de lampe
- ② Écran
- ③ Trou de vis 1/4 pouce
- ④ Bouton d'alimentation et de menu
- ⑤ Port de charge Type-C
- ⑥ Bouton de diminution / Bouton d'augmentation



Fonctionnement du produit

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.
2. Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer entre la température de couleur et la luminosité. Plage de réglage de la température de couleur : 1800 K–7500 K, pas de réglage : 100 K. Plage de réglage de la luminosité : 0–100 %, pas de réglage : 1 %.
3. Tirez ou poussez la tête de lampe pour ajuster l'angle d'éclairage.

Installation des accessoires



Charge et décharge

1. Lors de la charge, l'icône de batterie correspondante clignote ; elle cesse de clignoter lorsque la batterie est pleinement chargée.
2. Lorsque la durée d'autonomie restante est ≤ 60 secondes, l'icône de batterie commence à clignoter jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne suite à l'épuisement de la batterie.
3. L'appareil prend en charge l'utilisation pendant la charge.

Paramètres du produit

Puissance de sortie (max.)	1W
Angle d'éclairage	24° – 62°
Plage de température de couleur	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
Tension/courant de charge (max.)	5V $\approx$ 0.9A
Spécifications de la batterie	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Autonomie	Environ 2 heures 20 minutes en sortie pleine puissance
Dimensions du boîtier	530.0 × Φ 19.0mm
Poids du boîtier	122.0g / 4.2oz

Éclairage (0,5 m, luminosité 100 %)

Angle minimal		Angle maximal	
Température de couleur	Éclairage	Température de couleur	Éclairage
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Conditions de garantie

Veuillez conserver votre preuve d'achat originale ainsi que la carte de garantie, incluant notamment la date d'achat et le numéro de série du produit. Ces informations devront être fournies lors de toute demande de service au titre de la garantie.

Conditions de garantie après-vente:

Les produits SmallRig bénéficient d'un service de garantie à compter de la date de paiement de la commande.

Produits électroniques (à l'exception des batteries à monture V): garantie d'un an.

Batteries à monture V: garantie de deux ans.

Produits non électroniques: garantie de deux ans.

Remarque: En cas de conflit avec les lois et réglementations applicables du pays ou de la région où le produit est vendu, les dispositions légales relatives à la durée de garantie dans ce pays ou cette région prévaudront.

Cas d'exclusion de garantie:

- Toute défaillance résultant du non-respect d'une quelconque instruction figurant dans les « remarques importantes » du guide d'utilisation ou du manuel de l'utilisateur n'est pas couverte par la garantie.
- Les produits dont l'étiquette portant le numéro de série a été arrachée ou est devenue illisible ne sont pas couverts par la garantie.
- Les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou de toute cause non liée à un défaut de qualité du produit lui-même ne sont pas couverts par la garantie.
- Les dommages causés par des modifications, démontages ou réparations effectués sans autorisation officielle ne sont pas couverts par la garantie.
- Les dommages causés par des cas de force majeure tels que incendie, inondation ou foudre ne sont pas couverts par la garantie. Achat auprès de revendeurs non autorisés ou de canaux de vente non officiels.
- Produit perdu ou volé.
- Articles gratuits ou cadeaux.
- Réparations ou modifications par un tiers.
- Tout dommage accessoire ou indirect.
- SmallRig n'offre pas de service de garantie mondiale. Les clients ne peuvent bénéficier du service de garantie que dans les centres de maintenance agréés de la région où le produit a été acheté. Toutefois, selon la disponibilité des pièces détachées, les clients peuvent obtenir un service de réparation interrégional moyennant un supplément.

Mode de réparation:

- Pour les produits couverts par la garantie, SmallRig procédera à la réparation ou au remplacement du produit en fonction de la nature du défaut. Le produit ou les pièces réparés bénéficient de la durée restante de la garantie initiale.

Nous contacter:

- Il est recommandé de contacter en priorité le service client en ligne de la plateforme sur laquelle l'achat a été effectué afin de soumettre une demande de réparation.
- Vous pouvez également demander un service de réparation via l'adresse électronique du service SmallRig. Adresse électronique du service: support@smallrig.com

Carte de garantie

N° ID	Téléphone
Nom de l'article	Adresse
Date d'achat	Reçu
Nom d'utilisateur	

Suggerimento importante

IT

- Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare questo prodotto.
- Si prega di prestare attenzione a tutte le avvertenze e seguire tutte le istruzioni nel manuale dell'utente.
- Lo stato di carica (SoC) della batteria all'uscita dalla fabbrica è ≤ 30% della capacità nominale di progetto.
- Batteria al litio incorporata non rimovibile, lo smontaggio non autorizzato è severamente vietato; batteri a al litio esterna, non smontare la batteria.
- Quando la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, deve essere caricata e scaricata per manutenzione entro 3 mesi e ripristinata a circa il 60% della capacità di carica per prolungare la durata della batteria.
- All'interno della batteria sono presenti alcune sostanze nocive, si prega di non gettarla via in modo casuale, ma di riciclare i prodotti danneggiati o non più utilizzati secondo le normative sulla gestione dei rifiuti.
- I bambini si prega di usarlo sotto la guida di un adulto.
- Tenere le batterie nuove e vecchie lontano dalla portata dei bambini.

⚠ Por favor, no desmonte el producto ni la batería. Si usted sospecha cualquier problema con el producto, por favor comuníquese con la plataforma de compras para solicitar el servicio de postventa.

Contenuto della scatola

ID: 6225			
RM 01B	× 1	Supporto slitta fredda	× 1
Diffusore	× 1	Filtro RGB	× 1
Bandiera a quattro ali	× 1	Cavo di ricarica	× 1
Morsetto robusto	× 1	Borsa di stoccaggio	× 1
Picchetto da terra	× 1	Manuale utente	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	Supporto slitta fredda	× 3
Diffusore	× 3	Filtro RGB	× 3
Bandiera a quattro ali	× 3	Cavo di ricarica	× 3
Morsetto robusto	× 3	Astuccio	× 1
Picchetto da terra	× 3	Manuale utente	× 1

Descrizione del prodotto


- ① Testa della luce

② Schermo

③ Foro per vite da 1/4 di pollice

④ Pulsante di accensione e menu

⑤ Porta di ricarica Type-C

⑥ Pulsante di diminuzione / Pulsante di aumento
- 


Funzionamento del prodotto

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/spegnere il dispositivo.
2. Dopo l'accensione, premere brevemente il pulsante di accensione per passare dalla temperatura colore alla luminosità. Intervallo di regolazione della temperatura colore: 1800 K–7500 K, passo di regolazione: 100 K; Intervallo di regolazione della luminosità: 0–100%, passo di regolazione: 1%;
3. Tirare o spingere la testa della luce per regolare l'angolo del fascio luminoso.

Installazione degli accessori

A

Installazione del diffusore




B

Installazione della bandiera a quattro ali




C

Installazione del filtro RGB



D

Installazione del morsetto robusto, del picchetto da terra e del supporto slitta fredda



Ricarica e scarica

1. Durante la ricarica, l'icona della batteria corrispondente lampeggia; smette di lampeggiare quando la batteria è completamente carica;
2. Quando il tempo di autonomia rimanente è ≤ 60 secondi, l'icona della batteria inizia a lampeggiare fino allo spegnimento del dispositivo per esaurimento della batteria;
3. Il dispositivo supporta l'uso durante la ricarica.

Specifiche del Prodotto

Potenza di uscita (max)	1W
Angolo del fascio luminoso	24° – 62°
Intervallo di temperatura colore	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
Tensione/corrente di ricarica (max)	5V ≈ 0.9A
Specifiche della batteria	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Autonomia	Circa 2 ore e 20 minuti in uscita a piena potenza
Dimensioni dell'unità	530.0 × Φ19.0mm
Peso dell'unità	122.0g / 4.2oz

Illuminamento (0,5 m, luminosità 100%)

Angolo minimo		Angolo massimo	
Temperatura colore	Illuminamento	Temperatura colore	Illuminamento
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Termini di garanzia

Si prega di conservare la ricevuta d'acquisto originale e la scheda di garanzia, inclusi la data di acquisto, il numero di serie del prodotto, ecc. Questi documenti sono necessari per usufruire del servizio di garanzia.

Termini di garanzia post-vendita:

I prodotti SmallRig sono coperti da garanzia a partire dalla data di pagamento dell'ordine.

Prodotti elettronici (escluse le batterie tipo V): 1 anno di garanzia.

Batterie tipo V: 2 anni di garanzia.

Prodotti non elettronici: 2 anni di garanzia.

Nota: In caso di leggi e regolamenti contrastanti applicabili nel paese o nella regione di vendita, prevarranno le leggi e i regolamenti del paese o della regione di vendita relativi al periodo di garanzia.

Avviso di annullamento della garanzia:

- I difetti di qualità causati dalla violazione da parte dell'utente di una qualsiasi delle "Note importanti" contenute nelle istruzioni per l'uso o nel manuale d'uso non sono coperti dalla garanzia.
- Il numero di serie del prodotto strappato o illeggibile non è coperto dalla garanzia.
- I danni al prodotto causati da un uso improprio o da altri problemi non correlati alla qualità del prodotto non sono coperti dalla garanzia.
- I danni causati da modifiche non autorizzate, smontaggio o riparazioni senza la supervisione di un tecnico qualificato non sono coperti dalla garanzia.
- I danni al prodotto causati da eventi di forza maggiore quali incendi, alluvioni o fulmini non sono coperti dalla garanzia.
- Acquistato da rivenditori non autorizzati o canali di vendita non ufficiali.
- Prodotto smarrito o rubato.
- Articoli omaggio o regali.
- Riparazioni o modifiche da terzi.
- Danni incidentali o indiretti.
- SmallRig non offre un servizio di garanzia globale. I clienti possono ottenere il servizio di garanzia solo presso i centri di assistenza designati nella regione in cui è stato acquistato il prodotto. Tuttavia, a seconda della disponibilità dei componenti, i clienti possono ricevere un servizio di riparazione interregionale con un costo aggiuntivo.

Metodi di riparazione:

- Per gli articoli coperti da garanzia, SmallRig riparerà o sostituirà il prodotto in base al difetto specifico. I prodotti/parti riparati godranno della durata residua del periodo di garanzia originale.

Informazioni di contatto:

- Si consiglia di contattare il servizio clienti online sulla piattaforma in cui è stato acquistato il prodotto per inviare una richiesta di riparazione.
- È inoltre possibile richiedere il servizio di riparazione tramite l'indirizzo email del servizio clienti SmallRig. **Email del servizio clienti:** support@smallrig.com

Certificato di garanzia

ID N.	Telefono
Nome articolo	Indirizzo
Data di acquisto	Ricevuta
Nome utente	

Advertencia

ES

- Lea el manual del usuario atentamente antes de utilizar el aparato.
- Preste atención a todas las advertencias y siga todas las instrucciones del manual del usuario.
- El estado de carga de la batería (SoC) al salir de fábrica es inferior o igual al 30% de la capacidad nominal.
- Este producto tiene una batería de litio no extraíble incorporada. Está estrictamente prohibido desmontarlo sin autorización; Y la batería externa de litio, no la desmonte.
- Cuando la batería no se utiliza durante un período prolongado, se debe cargar y descargar una vez cada 3 meses y restaurarla a aproximadamente el 60 % de la capacidad cargada con el fin de extender su vida útil.
- Hay algunas sustancias nocivas dentro de la batería, por lo que no la deseche batería al azar. Por favor, recicle los productos dañados o que ya no utilicen de acuerdo con la política de gestión de residuos.
- Los niños sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.

⚠ Por favor, no desmonte el producto ni la batería. Si usted sospecha cualquier problema con el producto, por favor comuníquese con la plataforma de compras para solicitar el servicio de postventa.

Lista de accesorios

ID: 6225			
RM 01B	× 1	Base de zapata fría	× 1
Difusor	× 1	Filtro RGB	× 1
Visera de cuatro hojas	× 1	Cable de carga	× 1
Abrazadera de servicio pesado	× 1	Bolsa de almacenamiento	× 1
Estaca de suelo	× 1	Manual de usuario	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	Base de zapata fría	× 3
Difusor	× 3	Filtro RGB	× 3
Visera de cuatro hojas	× 3	Cable de carga	× 3
Abrazadera de servicio pesado	× 3	Estuche de almacenamiento	× 1
Estaca de suelo	× 3	Manual de usuario	× 1


Presentación del producto



Funcionamiento del producto

1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender / apagar el dispositivo.
2. Después de encender el dispositivo, presione brevemente el botón de encendido para alternar entre temperatura de color y brillo. Rango de ajuste de temperatura de color: 1800 K–7500 K, paso de ajuste: 100K. Rango de ajuste de brillo: 0–100%, paso de ajuste: 1%.
3. Tire o empuje la cabeza de la lámpara para ajustar el ángulo de iluminación.

Instalación de accesorios



Carga y descarga

1. Durante la carga, el icono de batería correspondiente parpadea; deja de parpadear cuando la batería está completamente cargada.
2. Cuando el tiempo de autonomía restante es ≤ 60 segundos, el icono de batería comienza a parpadear hasta que el dispositivo se apaga debido a la batería agotada.
3. El dispositivo admite el uso durante la carga.

Especificaciones del producto

Potencia de salida (máx.)	1W
Ángulo de iluminación	24° – 62°
Rango de temperatura de color	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
Voltaje / corriente de carga (máx.)	5V = 0.9A
Especificaciones de la batería	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Tiempo de autonomía	Aproximadamente 2 horas y 20 minutos en salida a máxima potencia
Dimensiones del cuerpo	530.0 × Φ19.0mm
Peso del cuerpo	122.0g / 4.2oz

Iluminancia (0,5 m, brillo 100 %)

Ángulo mínimo		Ángulo máximo	
Temperatura de color	Iluminancia	Temperatura de color	Iluminancia
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Condiciones de garantía

Conserve el comprobante de compra original y la tarjeta de garantía, que incluyan la fecha de compra, el número de serie del producto y demás información correspondiente. Estos documentos deberán presentarse para solicitar el servicio de garantía.

Condiciones del servicio de garantía:

Los productos SmallRig cuentan con servicio de garantía a partir de la fecha de pago del pedido.
Productos electrónicos (excepto baterías V-Mount): 1 año de garantía.
Baterías V-Mount: 2 años de garantía. **Productos no electrónicos:** 2 años de garantía.
Nota: En caso de conflicto con las leyes o normativas aplicables del país o región donde se realice la venta, prevalecerán las disposiciones legales vigentes sobre el periodo de garantía de dicho país o región.

Exclusiones de la garantía:

- La garantía no cubrirá fallos derivados del incumplimiento de cualquiera de las indicaciones de uso o de las "Advertencias importantes" contenidas en el manual de usuario.
- La garantía no será válida si la etiqueta con el número de serie del producto ha sido retirada, dañada o resulta ilegible.
- La garantía no cubre daños ocasionados por un uso indebido u otras causas que no estén relacionadas con defectos de fabricación del producto.
- La garantía no cubre daños causados por modificaciones, desmontaje o reparaciones no autorizadas oficialmente.
- La garantía no cubre daños causados por fuerza mayor, tales como incendios, inundaciones o rayos.
- Comprado a través de distribuidores no autorizados o canales de venta no oficiales.
- Producto perdido o robado.
- Obsequios o artículos promocionales.
- Reparaciones o modificaciones por terceros.
- Cualquier daño incidental o indirecto.
- SmallRig no ofrece un servicio de garantía global. Los clientes solo pueden obtener el servicio de garantía en los centros de servicio designados en la región donde compraron el producto. Sin embargo, según la disponibilidad de componentes, los clientes pueden recibir un servicio de reparación interregional pagando un costo adicional.

Método de reparación:

- En caso de que el producto esté dentro del alcance de la garantía, SmallRig reparará o sustituirá el producto según la naturaleza específica de la avería. El producto o componente reparado seguirá disfrutando del periodo restante de la garantía original.

Información de contacto:

- Se recomienda contactar primero con el servicio de atención al cliente en línea de la plataforma donde realizó la compra para solicitar la reparación del producto.
- También puede solicitar el servicio de reparación a través del correo electrónico de atención de SmallRig. **Correo electrónico de servicio:** support@smallrig.com

Tarjeta de garantía

ID N.º	Teléfono
Nombre del artículo	Dirección
Fecha de compra	Recibo
Nombre de usuario	

Informações Importantes

PT

- Antes de usar este produto, leia cuidadosamente o manual do usuário.
- Esteja atento a todos os avisos e siga todas as instruções contidas no manual do usuário.
- A carga da bateria ao sair da fábrica é ≤ 30% da capacidade nominal do projeto.
- As baterias de íons de lítio embutidas não são removíveis; não desmonte o dispositivo. Para baterias de íons de lítio externas, não desmonte a bateria.
- Ao armazenar a bateria por longos períodos sem uso, faça uma manutenção de carga e descarga dentro de 3 meses e preserve cerca de 60% da carga para prolongar a vida útil da bateria.
- A bateria contém uma pequena quantidade de substâncias nocivas; não descarte aleatoriamente. Descarte ou recicle o produto danificado ou não utilizado conforme regulamentações de gestão de resíduos.
- As crianças devem usar este produto sob a supervisão de adulto.
- Mantenha baterias novas e usadas fora do alcance das crianças.


⚠ Não desmonte o produto ou a bateria. Se houver suspeita de problemas com o produto, entre em contato com a plataforma de compra para solicitar assistência pós-venda.

Lista de acessórios

ID: 6225			
RM 01B	× 1	Base de sapata fria	× 1
Difusor	× 1	Filtro RGB	× 1
Barndoor de quatro lâminas	× 1	Cabo de carregamento	× 1
Grampo robusto	× 1	Bolsa de armazenamento	× 1
Estaca de solo	× 1	Manual do usuário	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	Base de sapata fria	× 3
Difusor	× 3	Filtro RGB	× 3
Barndoor de quatro lâminas	× 3	Cabo de carregamento	× 3
Grampo robusto	× 3	Estojo de armazenamento	× 1
Estaca de solo	× 3	Manual do usuário	× 1


Descrição do produto



Funcionamento do produto

1. Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar para ligar/desligar o dispositivo.
2. Após ligar o dispositivo, pressione brevemente o botão de ligar/desligar para alternar entre temperatura de cor e brilho. Faixa de ajuste de temperatura de cor: 1800 K–7500 K, passo de ajuste: 100 K. Faixa de ajuste de brilho: 0–100%, passo de ajuste: 1%.
3. Puxe ou empurre a cabeça da lâmpada para ajustar o ângulo de iluminação.

Instalação de acessórios



Carregamento e descarregamento

1. Durante o carregamento, o ícone de bateria correspondente pisca; para de piscar quando a bateria está completamente carregada.
2. Quando o tempo de autonomia restante é ≤ 60 segundos, o ícone de bateria começa a piscar até que o dispositivo desligue devido à bateria esgotada.
3. O dispositivo suporta uso durante o carregamento.

Especificações do produto

Potência de saída (máx.)	1W
Ângulo de iluminação	24° – 62°
Faixa de temperatura de cor	1800K – 7500K
IRC	95
TLCI	93
Tensão/corrente de carregamento (máx.)	5V = 0.9A
Especificações da bateria	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Tempo de autonomia	Aproximadamente 2 horas e 20 minutos em saída de potência máxima
Dimensões do corpo	530.0 × Φ19.0mm
Peso do corpo	122.0g / 4.2oz

Iluminância (0,5 m, brilho 100%)

Ângulo mínimo		Ângulo máximo	
Temperatura de cor	Iluminância	Temperatura de cor	Iluminância
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Termos de garantia

Guarde o comprovativo de compra original e o cartão de garantia, incluindo a data de compra, o número de série do produto, entre outros dados. Estes documentos serão exigidos para o serviço de garantia.

Termos de garantia pós-venda:

Os produtos SmallRig beneficiam do serviço de garantia a partir da data de pagamento da encomenda.

Produtos eletrônicos (exceto baterias de montagem em V): 1 ano de garantia.

Baterias de montagem em V: 2 anos de garantia.

Produtos não eletrônicos: 2 anos de garantia.

Nota: Em caso de conflito com as leis e regulamentos aplicáveis do país ou da região de venda, prevalecem as disposições legais e regulamentares locais relativas ao período de garantia.

Situações de exclusão da garantia:

- Falhas de qualidade causadas pelo incumprimento de qualquer uma das "Informações importantes" constantes das instruções de utilização ou do manual do utilizador, não estão abrangidas pela garantia.
- Produtos cujo número de série tenha sido removido ou esteja ilegível não estão abrangidos pela garantia.
- Danos no produto causados por utilização indevida ou por outros motivos que não decorram da qualidade do próprio produto não estão abrangidos pela garantia.
- Danos causados por modificação, desmontagem ou reparação não autorizadas não estão abrangidos pela garantia.
- Danos no produto causados por força maior, incluindo incêndio, inundação ou queda de raio, não estão abrangidos pela garantia.
- Comprado de revendedores não autorizados ou canais de venda não oficiais.
- Produto perdido ou roubado.
- Brindes ou itens promocionais
- Reparos ou modificações por terceiros.
- Quaisquer danos incidentais ou indiretos.
- A SmallRig não oferece serviço de garantia global. Os clientes só podem obter o serviço de garantia nos centros de assistência técnica designados na região onde o produto foi adquirido. No entanto, dependendo da disponibilidade das peças, os clientes podem receber um serviço de reparação inter-regional mediante o pagamento de um custo adicional.

Modalidades de reparação:

- Para os produtos abrangidos pela garantia, a SmallRig procederá à reparação ou substituição consoante a avaria específica do produto; Os produtos/componentes reparados beneficiam do período restante da garantia original.

Contactos:

- Recomendamos que contacte primeiro o serviço de apoio ao cliente online da respetiva plataforma de compra para solicitar a reparação do produto.
- Também pode solicitar o serviço de reparação através do e-mail de assistência da SmallRig. E-mail de assistência: support@smallrig.com

Cartão de garantia

ID N.º	Telefone
Nome do item	Endereço
Data da compra	Recibo
Nome do usuário	

Belangrijke herinnering

NL

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.
- Let op alle waarschuwingen en volg alle instructies in de gebruiksaanwijzing.
- De laadtoestand (SoC) van de batterij is ≤ 30% van de nominale capaciteit op het moment dat het product de fabriek verlaat.
- Ongeoorloofde demontage van de ingebouwde niet-verwijderbare lithiumbatterij is ten strengste verboden; Demontage van de externe lithiumbatterij is niet toegestaan.
- Na langdurige opslag zonder gebruik wordt aanbevolen om de batterij eens in de 3 maanden op te laden en te ontladen voor onderhoud om ongeveer 60% van de laadcapaciteit te herstellen, waardoor de levensduur van de batterij verlengd kan worden.
- De batterij van dit product bevat enkele schadelijke stoffen, dus gooi deze niet zomaar weg. Recycle de beschadigde of ongebruikte producten in overeenstemming met de regelgeving voor afval.
- Kinderen mogen het alleen onder begeleiding van een volwassene gebruiken.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

⚠ Demonteer het product of de batterij niet. Als er een probleem is met het product, neem dan contact op met de verkoper voor hulp.

Inhoud van de doos

ID: 6225


RM 01B	× 1	Koelschoenbevestiging	× 1
Diffusor	× 1	RGB-filter	× 1
Vierbladige klep	× 1	laadkabel	× 1
Zware klem	× 1	Opbergtas	× 1
Grondpen	× 1	Gebruiksaanwijzing	× 1

ID: 6226

RM 01B	× 3	Koelschoenbevestiging	× 3
Diffusor	× 3	RGB-filter	× 3
Vierbladige klep	× 3	laadkabel	× 3
Zware klem	× 3	Opbergkoffer	× 1
Grondpen	× 3	Gebruiksaanwijzing	× 1

Productbeschrijving

- ① Lampenkop
- ② Display
- ③ 1/4-inch schroefgat
- ④ Aan-/uit- en menuknop
- ⑤ Type-C-laadpoort
- ⑥ Verminderknop / Verhoogknop



Productbediening

1. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen;
2. Na het inschakelen, druk kort op de aan-/uitknop om te wisselen tussen kleurtemperatuur en helderheid. Kleurtemperatuur aanpassingsbereik: 1800K–7500K, aanpassingsstap: 100K; Helderheidsaanpassingsbereik: 0–100%, aanpassingsstap: 1%;
3. Trek of duw de lampenkop om de lichtbundelhoek aan te passen.

Accessoiremontage

A Diffusor montage

B Vierbladige klep montage

C RGB-filter montage

D Zware klem, grondpen en koelschoenbevestiging montage

Opladen en ontladen

1. Tijdens het opladen knippert het bijbehorende batterijpictogram; het stopt met knipperen wanneer de batterij volledig is opgeladen;
2. Wanneer de resterende gebruiksduur ≤ 60 seconden is, begint het batterijpictogram te knipperen totdat het apparaat uitschakelt door een lege batterij;
3. Het apparaat ondersteunt gebruik tijdens het opladen.

Productspecificaties

Maximaal uitgangsvermogen	1W
Lichtbundelhoek	24° – 62°
Kleurtemperatuurbereik	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
Maximaal laadspanning / stroom	5V ~ 0.9A
Batterijspecificaties	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Gebruiksduur	Circa 2 uur en 20 minuten bij volledig vermogen
Afmetingen behuizing	530.0 × Φ19.0mm
Gewicht behuizing	122.0g / 4.2oz

Belichtingssterkte (0,5 m, 100% helderheid)

Minimale hoek		Maximale hoek	
Kleurtemperatuur	Belichtingssterkte	Kleurtemperatuur	Belichtingssterkte
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Service & Garantie

Bewaar uw originele aankoopbon en garantiekaart. Zorg ervoor dat de dealer beschikt over met aankoopdatum en het serienummer van het product er op vermeld. Deze zijn vereist voor garantieservice.

Garantievoorwaarden Na Aankoop:

Voor SmallRig-producten geldt garantie vanaf de datum van betaling.
Elektronische producten (met uitzondering van V-mount accu's): 1 jaar garantie.
V-mount accu: 2 jaar garantie.
Niet-elektronische producten: 2 jaar garantie.
Opmerking: In geval van een conflict tussen ons garantiebeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving van het land/de regio waar de producten worden verkocht, prevaleert de laatstgenoemde.

Deze Garantie Dekt Niet:

- Indien gebruikers zich niet houden aan de "Gebruiksaanwijzing" of de "Waarschuwingen" die v ermeld zijn Als dit in de gebruikershandleiding staat en resulteert in een kwaliteitsfout, valt dit buiten het toepassingsgebied van garantiedekking.
- Het productidentificatie- of SN-label is verwijderd of op enigerlei wijze beschadigd.
- Productschade veroorzaakt door problemen die niet aan de kwaliteit van het product te wijten zijn, zoals oneigenlijk gebruik van het product.
- Productschade veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging, demontage, reparatie en andere handelingen.
- Productschade veroorzaakt door brand, overstromingen, bliksem en andere overmachtssituaties.
- Gekocht bij niet-geautoriseerde verkopers of niet-officiële verkoopkanalen.
- Product verloren of gestolen.
- Gratis artikelen of geschenken.
- Reparaties of aanpassingen door derden.
- Incidentele of indirecte schade.
- SmallRig biedt geen wereldwijde garantieservice aan. Klanten kunnen alleen garantieservice krijgen bij aangewezen servicecentra in de regio waar het product is gekocht. Afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen kunnen klanten echter tegen een meerprijs gebruikmaken van cross-regionale reparatieservice.

Garantiemodus:

- Voor producten die onder de garantie vallen, zal SmallRig deze repareren of vervangen. Op basis van specifieke defecten hebben de gerepareerde /vervangen producten / onderdelen recht op het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode.

Contactinformatie:

- U wordt geadviseerd contact op te nemen met de online klantenservice van het betreffende winkelplatform en een reparatieaanvraag in te dienen.
- U kunt ook een reparatieaanvraag indienen via het service e-mailadres van SmallRig. Service-E-mail: support@smallrig.com

Garantiekaart

ID Nr.	Telefoon
Artikelnaam	Adres
Aankoopdatum	Bon
Gebruikersnaam	

Viktig påminnelse

SE

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.
- Var uppmärksam på varningstexterna och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Batteriets laddningsstatus (SoC) är $\leq 30\%$ av den nominella kapaciteten vid den tidpunkt då det lämnar fabriken.
- Inbyggt icke-urtagbart litiumbatteri, obehörig demontering är strängt förbjuden; externt litiumbatteri, ingen demontering är tillåten.
- Efter en längre tids förvaring utan användning rekommenderas att batteriet laddas upp och ur var 3:e månad för underhåll och för att återställa ca 60% av den laddade kapaciteten och därmed förlänga batteriets livslängd.
- Släng inte produkten i soporna då batteriet innehåller skadliga ämnen. Återvinn skadad eller oanvända produkter i enlighet med bestämmelserna för avfallshantering.
- Barn bör använda den under överinseende av en vuxen.
- Förvara nya och förbrukade batterier utom räckhåll för barn.

⚠ Plocka inte isär produkten eller batteriet. Om det uppstår problem med produkten, vänligen kontakta återförsäljaren för hjälp.


Innehåll i lådan

ID: 6225			
RM 01B	× 1	Kallskofäste	× 1
Diffusor	× 1	RGB-filter	× 1
Fyrbladig skärm	× 1	laddningskabel	× 1
Kraftig klämma	× 1	Förvaringsväska	× 1
Markpinne	× 1	Bruksanvisning	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	Kallskofäste	× 3
Diffusor	× 3	RGB-filter	× 3
Fyrbladig skärm	× 3	laddningskabel	× 3
Kraftig klämma	× 3	Förvaringsväska	× 1
Markpinne	× 3	Bruksanvisning	× 1

Produktbeskrivning

- ① Ljushuvud
- ② Display
- ③ 1/4-tums skruvhål
- ④ På-/av- och menyknapp
- ⑤ Type-C-laddningsport
- ⑥ Minskningsknapp / Ökningsknapp



Produktanvändning

1. Håll på-/av-knappen intryckt för att slå på/av enheten.
2. Efter påslagning, tryck kort på på-/av-knappen för att växla mellan färgtemperatur och ljusstyrka. Färgtemperaturjusteringsområde: 1800 K–7500 K, justeringssteg: 100 K. Ljusstyrkejusteringsområde: 0–100 %, justeringssteg: 1 %.
3. Dra eller tryck ljushuvudet för att justera ljusvinkeln.

Tillbehörsinstallation

A Diffusorinstallation

B Fyrbladig skärminstallation

C RGB-filterinstallation

D Kraftig klämma, markpinne och kallskofäste installation

Laddning och urladdning

1. Under laddning blinkar motsvarande batteriikon; den slutar blinka när batteriet är fulladdat.
2. När återstående drifttid är ≤ 60 sekunder börjar batteriikonen blinka tills enheten stängs av på grund av urladdat batteri.
3. Enheten stödjer användning under laddning.

Produktspecifikationer

Maximal uteffekt	1W
Ljusvinkel	24° – 62°
Färgtemperaturområde	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
Maximal laddningsspänning / -ström	5V $\approx$ 0.9A
Batterispecifikationer	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Drifttid	Cirka 2 timmar 20 minuter vid full effekt
Hölje mått	530.0 × Φ 19.0mm
Hölje vikt	122.0g / 4.2oz

Belysningsstyrka (0,5 m, 100 % ljusstyrka)

Minsta vinkel		Största vinkel	
Färgtemperatur	Belysningsstyrka	Färgtemperatur	Belysningsstyrka
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Service och garanti

Spara ditt originalkvitto och garantikort. Se till att återförsäljaren har antecknat inköpsdatum och produktens serienummer på dem. Dessa uppgifter krävs för garantiservice.

Garantivillkor efter köp:

SmallRig-produkter omfattas av garantiservice från och med betalningsdatumet.

Elektroniska produkter (utom V-mount-batterier): 1 års garanti.

V-mount-batteri: 2 års garanti.

Icke-elektroniska produkter: 2 års garanti.

Obs: I händelse av konflikt mellan vår policy för garantiperiod och tillämpliga lagar och förordningar i det land/den region där produkterna säljs, ska de senare ha företräde.

Denna garanti täcker inte:

- Om användaren inte följer "Användarinstruktionerna" eller någon av de "Varningar" som anges i användarmanual, vilket resulterar i ett kvalitetsfel, faller detta utanför garantins omfattning.
- Produktidentifieringen eller serienummeretiketten har tagits bort eller skadats på något sätt.
- Produktskador orsakade av problem som inte kan hänföras till produktens kvalitet, såsom felaktig användning av produkterna.
- Produktskador orsakade av obehörig modifiering, demontering, reparation och andra åtgärder.
- Produktskador orsakade av brand, översvämning, blixtnedslag och andra force majeure-faktorer.
- Köpt från obehöriga återförsäljare eller icke-officiella försäljningskanaler.
- Produkten förlorad eller stulen.
- Gratisprodukter eller gåvor.
- Reparationer eller modifieringar utförda av tredje part.
- Alla tillfälliga eller indirekta skador.
- SmallRig erbjuder ingen global garantiservice. Kunder kan endast få garantiservice på auktoriserade servicecentra i den region där produkten köptes. Beroende på tillgången på reservdelar kan kunder dock få tjänster för reparationer över regioner mot en extra kostnad.

Garantivillkor:

- För produkter som omfattas av garantin kommer SmallRig att reparera eller byta ut dem utifrån specifika fel; de reparerade/utbytta produkterna /delarna omfattas av den återstående delen av den ursprungliga garantiperioden.

Kontaktinformation:

- Vi rekommenderar att du kontaktar kundtjänstpersonalen online på motsvarande handelsplattform och lämnar in en ansökan om reparationstjänst.

- Du kan också ansöka om reparationstjänst via SmallRigs service-e-post.

Service-e-post: support@smallrig.com

Garantikort

ID Nr.	Telefon
Artikelnamn	Adress
Köpdatum	Kvitto
Användarnamn	

Ważne przypomnienie

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
- Należy zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Stan naładowania akumulatora (SoC) wynosi $\leq 30\%$ pojemności znamionowej w momencie dostawy.
- Nieautoryzowany demontaż wbudowanego akumulatora litowego jest surowo zabroniony; demontaż zewnętrznego akumulatora litowego jest niedozwolony.
- Po dłuższym okresie przechowywania i nieużywania zaleca się ładowanie i rozładowywanie akumulatora raz na 3 miesiące w celach konserwacyjnych, aby przywrócić około 60% naładowanej pojemności, wydłużając tym samym żywotność akumulatora.
- Nie należy celowo wyrzucać produktu, ponieważ jego akumulator zawiera kilka szkodliwych substancji. Uszkodzone lub nieużywane produkty należy poddać recyklingowi zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami.
- Dzieci powinny używać produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowywać nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.

⚠

Prosimy nie demontować produktu ani akumulatora. W przypadku jakiegokolwiek problemu z produktem prosimy skontaktować się z platformą zakupu w celu uzyskania wsparcia posprzedażowego.

Zawartość pudełka

ID: 6225			
RM 01B	× 1	Podstawa zimnego buta	× 1
Dyfuzor	× 1	Filtr RGB	× 1
Czterolistna klapka przysłony	× 1	Kabel ładowania	× 1
Mocny zacisk	× 1	Torba do przechowywania	× 1
Sztakiety	× 1	Instrukcja obsługi	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	Podstawa zimnego buta	× 3
Dyfuzor	× 3	Filtr RGB	× 3
Czterolistna klapka przysłony	× 3	Kabel ładowania	× 3
Mocny zacisk	× 3	Etui do przechowywania	× 1
Sztakiety	× 3	Instrukcja obsługi	× 1

Opis produktu

① Głowica lampy

② Wyświetlacz

③ Gniazdo gwintowane 1/4 cala

④ Przycisk zasilania i menu

⑤ Type-C Port ładowania

⑥ Przycisk zmniejszania / Przycisk zwiększania

Obsługa produktu

1. Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć urządzenie;

2. Po włączeniu urządzenia krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się między temperaturą barwową a jasnością. Zakres regulacji temperatury barwowej: 1800 K–7500 K, krok regulacji: 100 K; Zakres regulacji jasności: 0–100%, krok regulacji: 1%;

3. Pociągnij lub pchnij głowicę lampy, aby dostosować kąt padania światła.

Montaż akcesoriów

A

Montaż dyfuzora

B

Montaż czterolistnej klapki przysłony

C

Montaż filtra RGB

D

Montaż mocnego zacisku, sztakiety i podstawy zimnego buta

Ładowanie i rozładowywanie

1. Podczas ładowania odpowiednia ikona baterii miga; przestaje migać po pełnym naładowaniu;

2. Gdy pozostały czas pracy wynosi ≤ 60 sekund, ikona baterii zaczyna migać do momentu wyłączenia urządzenia z powodu wyczerpania baterii;

3. Urządzenie obsługuje użytkowanie podczas ładowania.

Parametry produktu

Maksymalna moc wyjściowa	1W
Kąt padania światła	24° – 62°
Zakres temperatury barwowej	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
Maksymalne napięcie / prąd ładowania	5V $\approx$ 0.9A
Parametry baterii	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
Czas pracy	około 2 godziny 20 minut przy pełnej mocy wyjściowej
Wymiary obudowy	530.0 × Φ 19.0mm
Waga obudowy	122.0g / 4.2oz

Natężenie oświetlenia (0,5 m, jasność 100%)

Kąt minimalny		Kąt maksymalny	
Temperatura barwowa	Natężenie oświetlenia	Temperatura barwowa	Natężenie oświetlenia
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

Serwis i Gwarancja

Prosimy zachować oryginalny paragon oraz kartę gwarancyjną. Upewnij się, że sprzedawca wpisał na niej datę zakupu oraz numer seryjny (SN) produktu. Są one wymagane do skorzystania z usług gwarancyjnych.

Warunki gwarancji posprzedażowej:

Produkty SmallRig są objęte gwarancją od dnia dokonania płatności.
Produkty elektroniczne (z wyjątkiem akumulatora V mount): 1 rok gwarancji.
Akumulator V mount: 2 lata gwarancji. **Produkty nieelektroniczne:** 2 lata gwarancji.
Uwaga: W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności między naszą polityką okresu gwarancyjnego a obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami kraju / regionu, w którym produkty są sprzedawane, pierwszeństwo mają te drugie.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Jeśli użytkownik nie przestrzega „Instrukcji obsługi” lub jakichkolwiek „Ostrzeżeń” podanych w instrukcji obsługi, a w rezultacie dojdzie do usterki jakościowej, nie podlega to ochronie gwarancyjnej.

• Usunięcia lub jakiegokolwiek uszkodzenia oznaczenia identyfikacyjnego produktu lub etykiety SN.

• Uszkodzenia produktu spowodowanego problemami niezwiązanymi z jakością produktu, takimi jak nieprawidłowe użytkowanie.

• Uszkodzenia produktu spowodowanego nieautoryzowaną modyfikacją, demontażem, naprawą lub innymi działaniami tego rodzaju.

• Uszkodzenia produktu spowodowane przez pożary, powodzie, pioruny i inne czynniki siły wyższej.

• Produkty zakupione u nieautoryzowanych sprzedawców lub z nieoficjalnych kanałów sprzedaży.

• Produkty zagubione lub skradzione.

• Bezpłatne prezenty lub przedmioty promocyjne.

• Uszkodzenia spowodowane naprawami lub modyfikacjami przez osoby trzecie.

• Jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wynikowe.

• SmallRig nie oferuje globalnej usługi gwarancyjnej. Klienci mogą uzyskać usługę gwarancyjną tylko w wyznaczonych centrach serwisowych w regionie, w którym produkt został zakupiony. Jednak w zależności od dostępności części, klienci mogą otrzymać usługę naprawy międzyregionalną za dodatkową opłatą.

Tryb realizacji gwarancji:

- W przypadku produktów objętych gwarancją firma SmallRig naprawi je lub wymieni w zależności od rodzaju usterki; naprawione / wymienione produkty / części są objęte gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji.

Informacje kontaktowe:

- Zaleca się kontakt z personelem internetowej obsługi klienta odpowiedniej platformy zakupowej oraz złożenie wniosku o naprawę.

• Można również złożyć wniosek o naprawę za pośrednictwem serwisowego adresu e-mail SmallRig. **Adres e-mail serwisu:** support@smallrig.com

Karta gwarancyjna

Nr identyfikacyjny	Nazwa użytkownika
Nazwa produktu	Paragon
Data zakupu	Adres
Telefon komórkowy	

- ・本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・すべての警告表示に注意し、取扱説明書に記載されているすべての指示に従ってください。
- ・工場出荷時のバッテリーの充電状態（SoC）は、定格容量の30%以下です。
- ・内蔵リチウム電池の無断分解は固く禁じられています。外部リチウム電池の分解も禁止されています。
- ・長期間使用せずに保管した後は、バッテリーの寿命を延ばすため、3ヶ月に一度、充電と放電を行うことをお勧めします。これにより、充電容量の約60%を回復させることができます。
- ・バッテリーには有害物質が含まれているため、故意に廃棄しないでください。破損または未使用の製品は、廃棄物管理規定に従ってリサイクルしてください。
- ・お子様が使用する場合は、必ず大人の監督のもとで使用してください。
- ・新品および使用済みのバッテリーは、お子様の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 製品またはバッテリーの分解はおやめください。製品に不具合が発生した場合は、購入された販売プラットフォームまでアフターサービス窓口へご連絡ください。


パッケージの内容

ID: 6225			
RM 01B	× 1	冷靴台座	× 1
拡散力バー	× 1	赤緑青フィルター	× 1
四枚羽根遮光板	× 1	充電ケーブル	× 1
強力固定具	× 1	収納バッグ	× 1
地面固定杭	× 1	取扱説明書	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	冷靴台座	× 3
拡散力バー	× 3	赤緑青フィルター	× 3
四枚羽根遮光板	× 3	充電ケーブル	× 3
強力固定具	× 3	収納ケース	× 1
地面固定杭	× 3	取扱説明書	× 1

製品紹介

- ① 照明部
- ② 表示画面
- ③ 1/4インチネジ穴
- ④ 電源・設定ボタン
- ⑤ Type-C 充電端子
- ⑥ 減少ボタン/増加ボタン



製品の操作

1. 電源ボタンを長押しして電源の入/切を行います；
2. 電源を入れた後、電源ボタンを短押しして、色温度と輝度を切り替えます。色温度の調整範囲は1800K～7500K、調整単位は100Kです；輝度の調整範囲は0～100%、調整単位は1%です；
3. 照明部を押し引きすることで、光の出射角度を調整できます。

付属品の取り付け

A 拡散力バーの取り付け

B 四枚羽根遮光板の取り付け

C 赤緑青フィルターの取り付け

D 強力固定具、地面固定杭および冷靴台座の取り付け

充電・放電

1. 充電時は、対応する電池残量表示が点滅し、満充電になると点滅が停止します；
2. 残り使用時間が60秒以下になると、電池表示が点滅し始め、電池が尽きて電源が切れるまで点滅し続けます；
3. 本機は充電しながら使用することができます。

製品仕様

最大出力電力	1W
照射角度	24° - 62°
色温度範囲	1800K - 7500K
CRI	95
TLCI	93
最大充電電圧 / 電流	5V ≍ 0.9A
電池仕様	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
使用時間	満出力時、約2時間20分
本体サイズ	530.0 × Φ19.0mm
本体重量	122.0g / 4.2oz

照度（0.5メートル、輝度100%）

最小角度		最大角度	
色温	照度	色温	照度
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

保証条件

購入日や製品のシリアル番号などが記載された、購入時の領収書および保証書を大切に保管してください。保証サービスをご利用の際には、これらの資料のご提示が必要です。

アフターサービス保証条件:

SmallRig製品は、ご注文・お支払い完了日より保証サービスをご利用いただけます。
電子製品（Vマウントバッテリーを除く）：保証期間1年。
Vマウントバッテリー：保証期間2年。電子製品以外：保証期間2年。

注：販売国または地域の適用される法令と本条件が矛盾する場合は、該当する国または地域の保証期間に関する法令が優先します。

保証対象外について:

- ・取扱説明書またはユーザーマニュアルの「重要事項」のいずれかに違反したことにより生じた不具合は、保証対象外となります。
- ・製品のシリアル番号の表示が剥がされている、または判読できない場合は、保証対象外となります。
- ・製品の不適切な使用など、製品自体の品質問題以外の原因による損傷は、保証対象外となります。
- ・公式の指示に従わない無断改造、分解、修理などの行為によって生じた損傷は、保証対象外となります。
- ・火災、水害、落雷などの不可抗力により生じた製品の損傷は、保証対象外となります。
- ・認可されていない販売業者、または非公式の販売ルートから購入した場合。
- ・製品の紛失または盗難の場合。
- ・プレゼント、贈答品の場合。
- ・第三者による修理またはカスタマイズを行った場合。
- ・いかなる偶発的または間接的な損害。
- ・SmallRigはグローバル保証サービスを提供していません。お客様は、製品を購入された地域の指定修理センターでのみ保証サービスを受けることができます。ただし、部品の供給状況に応じて、追加料金をお支払いいただくことで、地域を越えた修理サービスを受けることが可能です。

修理対応方法:

- ・保証対象となる故障の場合、SmallRigは製品の具体的な不具合に応じて修理または交換を行います。修理後の製品 / 部品は、元の保証期間の残り期間が適用されます。

連絡先:

- ・まずは、該当製品をご購入された販売プラットフォームのオンラインカスタマーサービスにご連絡いただき、修理申請を行ってください。
- ・また、SmallRigのお問い合わせメールアドレスより修理サービスをお申し込みいただけます。お問い合わせメールアドレス: support@smallrig.com

保証書

ID 番号	電話番号
商品名	住所
購入日	領収書
ユーザー名	

중요 알림

KR

- 본 제품을 사용하기 전에 사용 설명서를 잘 읽어보시기 바랍니다.
- 모든 경고에 주의하고 사용 설명서의 모든 지침을 따르십시오.
- 출하 시 배터리의 하전량(SoC)은 정격 설계 용량의 30% 이하입니다.
- 내장된 비분리형 리튬 배터리는 허가 없이 분해하는 것이 엄격하게 금지되어 있으며, 외장형 리튬 배터리는 분해하는 것이 금지되어 있습니다.
- 배터리를 장기간 사용하지 않을 때는 3개월 이내에 유지보수를 위해 충방전을 실시하고 충전된 용량의 약 60%로 복원하여 배터리의 사용 수명을 연장해야 합니다.
- 배터리 내부에 유해물질이 있으니 함부로 버리지 말아주시기 바랍니다. 파손되거나 더 이상 사용하지 않는 제품은 폐기물 관리 규정에 따라 재활용해 주시기 바랍니다.
- 어린이들은 어른들의 지도 하에 이용해 주시기 바랍니다.
- 새 배터리와 구형 배터리를 어린이에게 가까이 두지 마십시오.

! 제품을 분해하거나 배터리를 교체하지 마십시오. 제품에 이상이 있는 것으로 의심되면 구매 플랫폼에 연락하여 A/S 처리를 요청하 시기 바랍니다.

부속품 목록

ID: 6225			
RM 01B	× 1	콜드 슈 마운트	× 1
디퓨저	× 1	적록청 필터	× 1
4엽 차광판	× 1	충전 케이블	× 1
강력 집게	× 1	보관 가방	× 1
지면 고정 말뚝	× 1	사용 설명서	× 1

ID: 6226			
RM 01B	× 3	콜드 슈 마운트	× 3
디퓨저	× 3	적록청 필터	× 3
4엽 차광판	× 3	충전 케이블	× 3
강력 집게	× 3	보관 케이스	× 1
지면 고정 말뚝	× 3	사용 설명서	× 1

제품 소개

① 조명부

② 디스플레이

③ 1/4 인치 나사 구멍

④ 전원·설정 버튼

⑤ Type-C 충전 포트

⑥ 감소 버튼 / 증가 버튼

제품 조작

1. 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜거나 끕니다;
2. 전원을 켜 후, 전원 버튼을 짧게 눌러 색온도와 밝기를 전환합니다. 색온도 조절 범위는 1800K~7500K이며, 조절 단위는 100K입니다; 밝기 조절 범위는 0~100%이며, 조절 단위는 1%입니다;
3. 조명부를 밀거나 당겨 빛의 출사 각도를 조정할 수 있습니다.

부속품 장착

A 디퓨저 장착

B 4엽 차광판 장착

C 적록청 필터 장착

D 강력 집게, 지면 고정 말뚝 및 콜드 슈 마운트 장착

충전·방전

1. 충전 시, 해당 배터리 잔량 아이콘이 깜빡이며, 완충 후 깜빡임이 멈춥니다;
2. 잔여 사용 시간이 60초 이하일 때, 배터리 아이콘이 깜빡이기 시작하여 배터리가 완전히 소모되어 전원이 꺼질 때까지 계속됩니다;
3. 본 기기는 충전 중에도 사용이 가능합니다.

제품 사양

최대 출력 전력	1W
조명 각도	24° – 62°
색온도 범위	1800K – 7500K
CRI	95
TLCI	93
최대 충전 전압 / 전류	5V ≍ 0.9A
배터리 사양	3.7V / 800mAh / 2.96Wh
사용 시간	만출력 시, 약 2시간 20분
본체 크기	530.0 × Φ19.0mm
본체 무게	122.0g / 4.2oz

조도 (0.5m, 밝기 100%)

최소 각도		최대 각도	
색온도	조도	색온도	조도
1800K	435 Lux	1800K	120 Lux
2700K	580 Lux	2700K	165 Lux
3200K	635 Lux	3200K	175 Lux
5600K	700 Lux	5600K	195 Lux
6500K	710 Lux	6500K	200 Lux
7500K	720 Lux	7500K	200 Lux

보증 약관

제품 보증 서비스를 받기 위해서는 구매 영수증 원본과 보증서를 반드시 보관해 주시기 바랍니다. 또한 구매 일자, 제품 시리얼 번호 등의 정보가 포함되어 있어야 하며, 보증 서비스 신청 시 해당 자료의 제시가 필요합니다.

A/S 품질보증 약관:

SmallRig 제품은 주문 결제일 기준으로 다음과 같은 품질 보증 서비스를 제공합니다.
전자 제품(V 포트 배터리): 1년 품질 보증.
V 포트 배터리: 2년 품질 보증.
비전자 제품: 2년 품질 보증.
유의 사항: 단, 제품이 판매된 국가 또는 지역의 관련 법률 및 규정과 상충되는 경우, 해당 국가 또는 지역의 관련 보증 기간 규정을 우선 적용합니다.

품질보증 무효 설명:

- 사용자 설명서 또는 조작 안내의 '중요 안내 사항'을 준수하지 않아 발생한 제품 고장.
- 제품 시리얼 번호 라벨이 훼손되었거나 식별이 불가능한 경우.
- 부적절한 사용 등 제품 자체의 결함이 아닌 사유로 발생한 손상.
- 공식 안내 없이 임의로 개조, 분해 또는 수리하여 발생한 손상.
- 화재, 침수, 낙뢰 등 불가항력적인 재해로 인한 제품 손상.
- 비공인 판매점 또는 비공식 판매 채널에서 구매.
- 제품 분실 또는 도난.
- 사은품, 선물.
- 제3자 수리 또는 개조.
- 모든 우발적 또는 간접적 손해.
- SmallRig는 글로벌 보증 서비스를 제공하지 않습니다. 고객은 제품을 구매한 지역의 지정된 서비스 센터에 서만 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 단, 부품 공급 상황에 따라 추가 비용을 지불하면 지역을 초월한 수리 서비스를 받을 수 있습니다.

서비스 제공 방식:

- 보증 기간 내 정상적인 사용 중 발생한 제품 결함의 경우, SmallRig은 제품 상태 및 고장 유형에 따라 수리 또는 교환 서비스를 제공합니다. 수리 또는 교체된 제품 및 부품의 보증 기간은 기존 제품의 남은 보증 기간을 적용합니다.

고객 지원:

- 제품 수리를 신청하실 경우, 제품을 구매하신 플랫폼의 온라인 고객센터를 우선 이용해 주시기 바랍니다.
- 또는 아래 SmallRig 서비스 이메일을 통해 수리 서비스를 신청하실 수 있습니다.

서비스 이메일: support@smallrig.com

보증서

ID 번호	전화번호
품목명	주소
구매일자	영수증
사용자 이름	



GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA,
CASTELLANA 9144, 28046 Madrid,
compliance.gavimosa@outlook.com



Sea&Mew Accounting Ltd,
Electric Avenue Vision 25, London,
Enfield EN3 7GD, info@seamew.net

执行标准: GB/T 7000.1-2023, GB/T 7000.204-2023

LQ-B1151-18



Made in China | 中国制造



WE ARE HERE FOR YOU
服务与支持



ETICHETTATURA AMBIENTALE
ENVIRONMENTAL LABELING

Manufacturer Email: support@smallrig.com
Manufacturer: Shenzhen Leqi Innovation Co., Ltd.
Add: Rooms 101, 701, 901, Building 4, Gonglianfuji Innovation Park, No. 58, Ping'an Road,
Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China.

制造商: 深圳市乐其创新股份有限公司
地 址: 中国广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路58号共联富基创新园4栋
101、701、901